

Shot Navi[®] INFINITY

クイックスタートガイド（ゴルフナビ）
このたびは、Shot Navi INFINITYをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書

<https://shotnavi.jp/snp/infinity/manual.php>



製品情報

<https://shotnavi.jp/snp/infinity/>



①ナビ開始 ※GPS受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください
 ①電源を入れる ②GPS起動 ③競技モードの選択 ④自動ゴルフ場検索 ⑤ナビ開始
 左上ボタンを長押し 右中ボタンを長押し 「はい」を選択すると
 電源が入ります 高低差の機能などがOFFになります
 時計画面が表示されます
 2グリーンの場合は、グリーンを選択できる場合があります
 ○短押し ○長押し ナビ画面
 ①グリーンやハザードまでの残距離を表示
 ②GPS受信感度
 ③現在ホールのホール番号
 ④現在ホールのパー数
 ⑤2グリーン時の左右グリーン表示
 ⑥現在ホールのレイアウト
 ⑦電池の残量
 ⑧水平・目安距離アイコン→⑦
 ⑨現在時刻・飛距離
 ⑩スコア

②ナビ設定 左下ボタンを短押し
 ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示します
 ナビ設定から距離単位の変更など、ナビの動作に関する設定を行うことができます
 再度、左下ボタンを短押しでナビに戻ります

③オートビュー・オートメジャー機能
オートビューチェンジ機能
 ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替
 ①ハザードビュー ②シンプルビュー ③グリーンビュー
 フロントエッジと各ハザードまでの距離を表示→⑯
 グリーンのフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離を表示
 グリーンの起伏・形状及びフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離、幅、奥行きを表示
 ※切替わる距離は変更可能です。
 ※ビューは手動で切り替えることもできます
オートメジャー機能（自動飛距離計測）
 自動でスイングを検知し地点登録を行います
 ※短い距離のアプローチなど自動で検知しない場合、手動で地点登録を行ってください→⑯
 ① Dvrが黄色から赤に変わります
 ② ティーショットを自動検知し、地点登録
 ③ セカンド地点では①からの飛距離を自動表示
 ④ サード地点では②からの飛距離を自動表示
GreenEye機能
 グリーンビュー時に右上ボタンを短押すと画面の数字が消えます
④フェアウエイナビ機能
フェアウエイ
 FWナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンセンターまでの距離を表示
 右中ボタンを短押し
 フェアウエイ FWから グリーンまで
 現在地から FWまで
 158Yd
 88Yd
 端末を打ちたい方向に向けると距離を知ることができます
 コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます
 本体を立体制的な8の字を描くように数回ほど回すと校正が完了します

⑤表示オプション

ラウンド中、距離や方向を円（サークル）で表示することができます

表示オプションの表示 / 非表示は、ナビ画面から左ボタン短押し→ナビメニュー→ナビ設定→表示オプションから変更可能です

①同心円 現在地から 100（白）、200（黄）、300（白）ヤードの円を表示

②ドライビングサークル 登録したドライバーの飛距離を現在地を中心に入力（赤）で表示

③レイアップサークル レイアップ距離をグリーン中心に円（オレンジ）で表示

④推奨番手円 自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円（赤）で表示

⑤推奨番手 推奨番手を表示

※番手と飛距離はスマートフォンアプリで登録することができます

⑥スコアカード

スコア（ストローク、パット）を簡単に入力

左下ボタンを長押し

右上ボタンを長押ししてコースを切替えます

スコアの入力
右上、右下ボタンでホール選択
右中ボタンで決定

右上、右下ボタンでスコアを増減
右中ボタンで決定

パットの入力
右上、右下ボタンでパット数を増減
右中ボタンで決定

決定後、左下ボタンを短押しでナビ画面に戻ります

⑦高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

水平距離（H）・目安距離（V）
※ 高低差はナビ中のホールのみ有効です

右下ボタンを長押し

①グリーンまでの水平距離（白文字）
②現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
③水平距離（H）アイコン

①グリーンまでの目安距離（黄文字）
②現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
③グリーンまでの高低差マーク
▲打ち上げ ▽打ち下ろし
④目安距離（V）アイコン

⑧手動での地点登録

短い距離のアプローチやパッティングなど、自動でスイングを検知しない場合、手動で地点登録を行いスコアにも連動

右中ボタンを長押し

手動で地点登録を行う場合は、右中ボタンを長押しします
次の地点を登録する場合は、再度右中ボタンを長押しします

※GPSが取得されていないと登録できません

⑨2 グリーン手動切替方法

右上ボタンを長押し

⑩どこか文字表示

グリーンまでの残距離を大きく表示

フロントエッジ、センター、バックエッジまでの残距離を大きく表示します

左上ボタンを長押し

1 グリーン
2 グリーン

1 グリーン
424
443
399

2 グリーン
412
402
369
395

※再度左上ボタンを長押しで前画面に戻ります
※ピンポジション登録がある場合は、1 グリーン表示になります

⑪GPSの受信について

ナビ画面にーーと表示が出た場合は、GPSが受信できていません
空の開けた場所に移動してGPSを受信してください

ナビ画面に 999 と表示が出た場合は、残距離 1000 ヤード以上あります
コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください

⑫充電方法

本体左側面のUSBポートに充電／通信用ケーブルType-Cを接続します

次に、充電器のUSB端子部分をPCまたはUSB ACアダプター（別売）に接続して充電を行います

⑬ナビ終了・電源を切る

左下ボタンを短押し

ナビメニューの中から「ナビ終了」を選択して右中ボタンで決定します

時計画面に戻ります

左上ボタンを長押しして電源を切ります

⑭リセット

GPSが取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります
リセットを操作して再起動させることができます

右上・右下ボタンを同時に 10 秒長押すと本体がリセットされます

⑮ハザード一覧

右ドッグレッグ 左ドッグレッグ バンカー越え バンカー手前 ハザード越え
ハザード手前 IP 1 IP 2 中ガードバンカー OB
木 池越え 池手前 池 林奥
林手前

※ IP インターコロスセクション・ポイント

⑯本体仕様

寸法	54.3 x 39.6 x 12 mm (ベルト除く)
重量	48g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時 最大約 8 時間 時計モード 最大約 20 日間 歩数計使用時 最大約 10 日間
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新
付属品	充電 / 通信用 USB ケーブル Type-C クイックスタートガイド兼保証書

※バッテリーの連続使用時間は使用頻度・使用期間により変化します。