Shot Navi POCKET NEO の新機能の使い方

バージョンアップのやり方の詳細は http://www.par72.co.jp/snp/pocket/plus_firmware.php/ をご参照ください

ナビ画面

ナビゲーション画面・表示切替

表示したいナビ画面を設定する事ができます (P29 参照)。シンプル・グリーン・ハザードモードを選択した場合は ナビ画面表示中には他のモードを表示することはできません。設定で再度表示したいモードを選択する必要があり ます。2 グリーンの場合は左グリーンの情報から表示されます。



オールモード



オールモードは上下ボタンで全てのナビモードを見ることができます。 ハザードモードを表示させるにはグリーンモードで下ボタンを押すと ハザードモードが表示されます。ハザードモードから出る時は、ハザード モードの一番上まで行ってから上ボタンを押すとグリーンモードに出られ ます。

上ボタンでの操作を表します。

▶ 下ボタンでの操作を表します。

ハザードモード画面

ハザードモードではグリーンまでの距離に加え、コース内のハザードの種類と距離を表示。 ホール内のハザードの位置関係も相対的に表示します。

簡易分布図



この簡易分布図はティーインググラウンドからグリーンまでを結ん だ直線上にハザードを並べておおよその位置関係を相対的に表示し ます。

簡易分布図内に表示されているアイコンの位置によってそのハザードが 左・中・右のどこにあるかを表示します。

簡易分布図に表示されるハザードアイコン

バンカー越え 🔺	木		池		ドッグレ	ッグ < >
バンカー手前 🔻	林	**	ハザード	=	OB	×

ハザードアイコン一覧

