

COM ポートの確認手順

1. PC と NEO 本体を USB ケーブルでつないでください。
2. PC の「スタート」⇒「マイコンピュータ」を右クリック
プロパティ⇒「ハードウェア」のデバイスマネージャで「ポート」の表示が
出ているか確認してください。
3. 「ポート」の中に「CP210x USB to UART Bridge (COM○)」と表示されます。
※「COM○」の数字が接続ポートになります。

*もしポートに表示されず「その他のデバイス」**に入っている場合は
正しく認識されていないので
「CP210x USB to UART Bridge（認識されていない場合（COM○）**の表示がでません）」
のファイルを右クリックして「更新」**をしてください。

更新をかけ、正しくインストールされると「その他のデバイス」**にあったファイルが
「ポート」に移動し、「CP210x USB to UART Bridge (COM○)」 と表示されます。
※「COM○」の数字が接続ポートになります。